ANTES DE EMPEZAR

Llene y encienda el jacuzzi

IMPORTANTE: NO AJUSTE LA TEMPERATURA HASTA QUE LA TINA ESTÉ LLENA

1 Llene la tina

BOTÓN DE LLENADO



1. Compruebe que todas las luces del panel estén apagadas. Si alguna está encendida, pulse su botón.

2. Pulse Llenar para empezar.

3. A los 20 minutos, pulse Llenar para pausar y reiniciar el calentador. Puede parpadear “EN”.

4. Espere 10 segundos y pulse Llenar otra vez. El agua se detendrá al llegar al nivel correcto.

ESPERE HASTA QUE LA TINA ESTÉ LLENA

No ajuste la temperatura mientras se llena. Si activa los controles antes de que esté llena, la tina puede rociar agua por todas partes.

2 Active el calor y la circulación

ENCENDIDO / TEMPERATURA



Solo cuando la tina esté llena:

Pulse el control central de encendido / temperatura para activar el jacuzzi. El agua circulará y se calentará continuamente.

Use ▲ y ▼ para ajustar la temperatura. Valor recomendado: 36 °C (97 °F).

MIENTRAS USA EL JACUZZI

Jets, luces y vaciado

Use el botón inferior de los jets. Apáguelos al terminar de usar la tina.

3 Jets y luces

JETS: BOTÓN INFERIOR LUCES



Jets: Pulse el botón inferior izquierdo, marcado en amarillo. Púlselo otra vez para apagar los jets al terminar.

Luces: Pulse el botón con el símbolo del sol, marcado en azul.

Antes de vaciar la tina, apague los jets y las luces.

4 Apague y vacíe la tina

BOTÓN DE VACIADO



1. Apague los jets y las luces.

2. Use ▲ y ▼ para subir el ajuste por encima de 40, hasta que se apague el indicador de temperatura.

3. Pulse Vaciar tres veces, siguiendo la secuencia de abajo. El equipo se apagará y la tina se vaciará.

SECUENCIA EN PANTALLA

UA	Pulse Vaciar	›	**Yn**	Pulse otra vez	› **UA** Pulse una vez más

RECORDATORIO IMPORTANTE

Cuando no use el jacuzzi

1 APAGUE LOS JETS

Pulse de nuevo el botón inferior izquierdo para apagarlos.



BOTÓN DE JETS

El botón inferior izquierdo está marcado en amarillo.

2 BAJE LA TEMPERATURA

Use los controles para reducir la temperatura cuando no esté usando el jacuzzi.

JETS APAGADOS • TEMPERATURA BAJA

Gracias por ayudarnos a cuidar el jacuzzi.

REINICIO AUTOMÁTICO DIARIO

Reinicio a las 5:00 a. m.

El jacuzzi se reinicia automáticamente todos los días.

5:00 A. M. • CADA DÍA

Después del reinicio:

1. **Complete el nivel de agua**

   Añada agua hasta alcanzar el nivel adecuado.

2. **Vuelva a ajustar la temperatura**

   Seleccione nuevamente la temperatura deseada.

IMPORTANTE

Compruebe el nivel del agua antes de ajustar la temperatura o activar los jets.